

# 47376



 **Aufbauanleitung**

 **Service-Hotline: +49 421 38693 33**

Suchen Sie sich eine geeignete Fensterposition aus. Achten Sie dabei darauf, dass es nicht mit der Inneneinrichtung Ihrer Sauna in Konflikt gerät.

Bei dieser Sauna mit 68mm Wandstärke bitte das Fenster nur innerhalb der einzelnen Wandelemente einsetzen.

Fenster an gewünschte Position halten, Ausschnitt anzeichnen. Der Ausschnitt sollte ca. 5mm rundherum größer sein als das Fenster. Breite: ca. 430 mm; Höhe: ca. 1020 mm

Sägen Sie den Fensterausschnitt. Bei Verwendung einer Stichsäge ist es ratsam in den Ecken mit einem größeren Bohrer vorzubohren, um von diesem Loch ausgehend zu sägen.



Entnehmen Sie die losen Profilbretter sowie die Mineralwolldämmung. Die Dämmung in der Wand soweit entfernen, dass Sie die Wandaussteifungen um den Fensterausschnitt herum einsetzen können (ca. 2 cm).



**03**

Ausschnittsversteifungen in die Wand einpassen und einsetzen.

**04**

Verschrauben Sie dies mit den Profilbrettern der Wand. ca. alle 15cm je eine Spax 4 x 30 setzen, jedoch mindestens 2 Spax pro Leiste.

**05**

Setzen Sie das Fenster in die Wand ein (innen und außen bündig mit der Wand).



**06**

Verschrauben Sie das Fenster mit Spax 4 x 30 mit dem vorher eingesetzten Rahmen. Je Seite 3 Spax.

**07**

Nun befestigen Sie innen und außen die Abdeckleisten mit Drahtstiften. Dabei sitzen die aufrechten Leisten zwischen den horizontalen Leisten.

Am besten am Fensterrahmen und an den Profilhölzern mit Nägeln befestigen. Dadurch werden die Sägeschnitte abgedeckt.